



La série Vario est exactement la même que la série Longlife, mais elle est basée sur un module, vous devez donc disposer d'une source d'alimentation externe. Soit une batterie, soit un adaptateur.



Paramètres des nombres :

Si vos paramètres SMS initiaux ne fonctionnent pas, essayez les combinaisons suivantes

000#+4207 957#

000#004207 957#

000#7 957#

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE :

### IMPORTANT

■ IL N'A PAS ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR UNE UTILISATION CONTINUE DE 220 V

SIGNAUX DE CLIGNOTEMENT DES DIODES :

1. ALLUMEZ L'APPAREIL 1. Ouvrez

soigneusement la fente de la CARTE SIM et placez la CARTE SIM à l'intérieur.



2. Insérez une carte SIM avec le code PIN désactivé ou une carte mémoire dans l'appareil.

3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes (les LED s'allumeront)

2. FONCTION D'APPEL 1. Définissez

le numéro maître de votre téléphone mobile par SMS (+#votre numéro de téléphone#)

3. Composez le numéro de l'unité.

4. L'appareil répond à l'appel et il est alors possible d'écouter alentours.

5. Pour rappeler, envoyez un SMS 333 au numéro de l'appareil. Lorsque le volume dépasse 60 dB, l'appareil appellera le numéro maître prédéfini.

## COMMANDES SMS

Définition du numéro maître de l'unité		+#numéro de téléphone# Ex. 000#606053025#
Détection sonore	222	Lorsqu'il dépasse 60 dB, il enregistre 10 minutes d'audio sur la carte mémoire
Rappel	333	Lorsqu'il dépasse 60 dB, il appelle le numéro maître défini
Désactiver toutes les fonctions	555	Annule toutes les fonctions définies
Vibration SMS détection	666	Il envoie un SMS au maître numéro en cas de détection de vibration
Détection de vibration d'appel	777	Appelle le numéro maître si une vibration est détectée
Envoi d'une localisation	999	Envoie l'emplacement actuel via SMS
Réinitialisation du mot de passe	pwrst	Réinitialise le mot de passe défini
Réinitialisation d'usine	1122	Réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine
Vérification Imei		Affiche l'IMEI de l'appareil
Redémarrer l'appareil	SYSTÈME#	Redémarre l'appareil
LED allumée/éteinte	LED#allumée / LED#éteinte	Allume la diode Éteint la diode

## CONTENU DU PAQUET

1. Module Vario 2.
- Câble
3. Autocollant 3M pour un placement plus facile

## INFORMATIONS UTILES

Vous pouvez connecter plusieurs unités VARIO à une batterie 12V, en utilisant notre convertisseur spécial, qui peut être acheté via le site Web [www.stealthtronic.com](http://www.stealthtronic.com).

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce manuel d'utilisation peut être légèrement différent du produit spécifique. Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez les conditions légales locales. Ni le fournisseur ni le distributeur n'assument la responsabilité de l'utilisation de l'appareil en conflit avec la législation locale.